

- Überwinterung VW Bus T3 Multivan in einer Garage von dennis0491 -

Version 1 kurz - 20.01.2012
www.dennisjordan.de

Standort

Wichtig ist natürlich der richtige Platz zum Überwintern, am besten eine Garage oder Scheune, die ausreichend belüftet ist.

Eine beheizte Garage ist nicht notwendig!

Keinesfalls einen Heizlüfter etc. in den Bus stellen, akute Brandgefahr!

Zur Durchführung:

- **Bus waschen** incl. Unterboden
(Unterboden kann mit Kriechöl behandelt werden, siehe ausführliche Version)
- **anstrenghende letzte Fahrt** machen, damit das Öl entwässert wird
- unbedingt **volltanken** (keinen Kunststofftank -> Kondenswasser, Rost!)
- Reifen: **Luftdruck erhöhen** (~ 0,5 bis 1 bar)
- mehrmals im Winter den Bus **vor- bzw zurückrollen** (nicht starten!) oder alte Reifen draufziehen
- **Lüftungsgitter** in die Scheiben machen oder Fenster einen Spalt öffnen
- **Türgummis pflegen**, z.B. mit Sonax/Nigrin etc.
- **Batterie ausbauen** (incl. der 2.), ca. alle 2 Monate aufladen oder Erhaltungsladegerät
- **Luftentfeuchter** vom Baumarkt ins Auto (gibt Wiederbefüllbare), ca. ~8€
- Innen saugen / **aufräumen**, am besten ausräumen und:
- **alle Klappen und Fächer öffnen**, damit nichts stockig wird, Matratze raus usw.
- **auf keinen Fall zwischendurch den Motor starten** - einfach auslassen und gut ist!
- erste Fahrt nach dem Winter ganz sachte und langsam angehen! Der Bulli muss ja sanft geweckt werden ;-)

[Keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, Unfälle etc. bei Übernahme und Umsetzung meiner Auflistung oder einzelner Punkte davon!]